

Sehr verehrte Kundinnen und Kunden!

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause bedanken.

Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise.

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen

Das KEDO Team

Montagehinweise für Dekor-Aufkleber

Aufkleber, wie z.B. unsere XT500 Replica-Seitendeckelaufkleber, Tank-Dekore usw. lassen sich vorteilhaft im „Nass-Verfahren“ aufbringen. Dazu empfehlen wir folgendermaßen vorzugehen:

1. Den Aufkleber bitte vor der Verarbeitung einige Stunden bei Zimmertemperatur flach ausgebreitet lagern.
2. Die zu beklebende Fläche muss sauber und fettfrei sein. Aufkleber und zu beklebende Fläche müssen Zimmertemperatur haben.
3. Etwas Wasser (ca. 0,5 Liter) mit einem Spritzer Geschirrspülmittel versetzen.
4. Die zu beklebende Fläche reichlich mit diesem „Spüliwasser“ benetzen (z. B. mit KEDO 51537).
5. Die Trägerfolie vorsichtig von der Rückseite der Aufkleber abziehen und die Klebefläche ebenfalls reichlich mit „Spüliwasser“ benetzen.
6. Den Aufkleber auf die zu beklebende Fläche legen aber noch nicht festdrücken.
7. Den Aufkleber auf dem Wasser schwimmend ausrichten.
8. Sobald die Position stimmt, den Aufkleber in der Mitte festdrücken und das Wasser nach außen herausstreichen (z.B. mit einem sauberen, weichen Lappen oder einem Rake KEDO 62024). Eventuell zurückbleibende kleinere Bläschen verschwinden mit der Zeit von selbst, daher bitte nicht aufstechen.
9. Da der Aufkleber nicht resistent gegenüber Benzin und anderen Lösungsmitteln ist empfehlen wir die beklebten Bauteile danach klar zu lackieren (z. B. mit KEDO 51166).

