

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

---

## Artikel-Nr.: 41792

### KEDO 'Street Pegs' Fahrer-Fußrasten-Komplett-Set, 1 Paar, für YAMAHA SR500

- Fußrastenträger vom Fahrzeug abschrauben
- Der Haltebolzen der Original-Fußraste ist vernietet. Zur Demontage muß das vernietete Ende des Bolzens vorsichtig weggebohrt oder zum Beispiel mit einem Winkelschleifer vorsichtig weggeschliffen werden (unbedingt Schutzbrille tragen!)
- Bolzen und Original-Fußraste entnehmen und Fußrastenträger säubern
- Neue Feder in den Schlitz der neuen Fußraste legen. Das seitlich abgewinkelte Ende liegt am Gummi an und zeigt bei der rechten Raste nach hinten und bei der linken Raste nach vorn
- Fußrastenbuchse leicht fetten und durch Fußraste und Feder stecken
- Fußraste mit Buchse und Feder in den Fußrastenträger einführen, der kleine Haken der Feder liegt auf dem Quersteg des Fußrastenträgers
- Feder mit der Fußraste soweit zusammendrücken, das die Linsenkopfschraube von oben nach unten durchgesteckt werden kann. Bitte auch hierbei eine Schutzbrille tragen! Gegebenenfalls Fußraste leicht nach oben winkeln und auf der Fußrastenbuchse an die untere Anlageposition schieben
- Linsenkopfschraube ganz durchschieben, Gewinde leicht fetten (um Festfressen der Mutter zu verhindern), Unterlegscheibe und Mutter anbringen und Mutter festziehen
- Fußrastenträger wieder anschrauben
- Der Umbau der zweiten Seite erfolgt ebenso